



HALI SIKMA MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI

- Makinayı düz bir zemin üzerine teraziye alınmış bir şekilde kurunuz.
- Makinayı topraklama hattı çekilmeden çalıştırmayınız.
- Makinayı bağlamadan önce, plaka verilerinin elektrik şebekesi verilerine uygun olduğunu kontrol ediniz.
- Lastik havalalarının eşit bir şekilde olmasına özen gösterin! (18 psi)
- Köruk havalalarının eşit bir şekilde olmasına özen gösterin! (15 psi)
- **HALI MAKİNE İÇERİSİNDE İKİ UCU DÜZ BİR ŞEKİLDE SAAT YÖNÜNÜN TERSİ YÖNÜNDE SIKI BİR ŞEKİLDE SARILARAK YERLEŞTİRİLMELİDİR. AKSİ HALDE BALANSA NEDEN OLUP MAKİNEYİ ZİPLATACAKTIR.**
- Çalışma esnasında makineye dokunmayınız, yerini değiştirmeyiniz.
- Elektrik kablosunu yere değmeyecek şekilde asılı vaziyette montaj yapınız.
- Makinenizi zarar görmüş elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
- Fişi elektrik prizinden çıkarmak için besleme kablosunu veya cihazın kendisini çekmeyiniz.
- Kapak tam kapatılmadan makine kesinlikle çalıştırmayınız.
- Çalışan makinenin kapağını kesinlikle açmayınız.
- Ters yüzü tutkallı, içerisinden su geçirmeyen halıları makine içerisinde sıkımayınız. Bu tür halıları vakumlama işlemi ile kurutulmalıdır.
- Halı sıkma işlemi 1 keredede yapılmalı makine durdurulup tekrar çalıştırma yapılmamalıdır.
- Tambur içerisinde açılmayan halıları makine durdurularak sarım yönüne ve şekline özen göstererek tekrar sarılmalıdır.
- Kısa yolluk halıları sıkılırken makine içerisine dengeli bir şekilde yerleştirilmelidir.
- Makine içerisine sığmayan halılar katlanarak, sıkıştırılarak makine içerisine yerleştirilmemelidir.
- Makine bakımı aşağıdaki maddeler dahilinde yapılmalı ve makine yağsız çalıştırılmamalıdır.
- Makinelerin çalışma şekli firmamız dışındaki kişiler tarafından değiştirilmesi durumunda makine garanti kapsamı dışına çıkar.

MAKİNE BAKIMI

- Kullanım sıklığına göre 30 ila 60 gün içerisinde rulman yağ bakımı yapılmalıdır.
- Motor kayışları gevşediği takdirde gerdirilmeli, aşındığı takdirde değiştirilmelidir.

CARPET WRINGING MACHINE USER INSTRUCTIONS

- Install machine on a flat surface as balanced.
- Do not operate machine without electric ground connection.
- Before connecting machine to electric grid ,check the machine plate data to make sure grid and machine data matches.
- Be careful that all tire air pressure are equal.(18 psi)
- Be careful that bellows air pressure are equal.(15 psi)
- **CARPET SHOULD BE PLACE INSIDE MACHINE TUMBLE SO THAT BOTH SODE TIPS ARE OPPOSITE OF CLOCKWISE TURNING AND ROLLED. OTHERWISE IT WILL CAUSE BALANCE AND MACHINE WILL BOUNCE.**
- Do not touch machine and change its place while in operation.
- Assemble electrical cable upholding that cable is not touching on ground.
- Do not operate the machine with damaged cable.
- Do not pull electric cable or machine to pull the socket from Wall outlet.
- Do not operate machine without fully closing the cover.
- Do not open machine cover while machine is operating.
- Do not wringle the carpets with adhesive on reverse side and water proof. This type carpets are to be dried with vacuum .
- Do not stop and start machine during carpet wringing ,carpet drying has to be done in one operation.
- Carpets which are not open rolled inside tumble should be rolled again by looking rolling direction by stopping machine.
- Short hall carpets should be placed inside machine tumble as balanced.
- Do not place carpet inside tumble with pressed and folded manner.
- Maintain machine according to below articles and do not operate machine without oil.
- If Machine operating condition are modified or changed by third parties machine will be out of warranty.

MACHINE MAINTENANCE

- Bearing grease maintenance should be done 30 -60 days periode depending on usage.
- Motor belts are to be stretched when loose and should be changed when worn out.